

## Stroomvereisten spas met een Balboa GS of GL systeem > 2008 (met 3 fase aansluiting):

**1x 220 volt 16 amp. C karakteristiek: (1x fase, 1x nul en aarde)**

(verwarming schakelt uit wanneer de pompen aan staan)

**OF**

**2x 220 volt 16 amp. C karakteristiek: (2x fase, 2x nul en aarde)**

(verwarming blijft verwarmen als de pompen aan staan)

Atlantic

Bahama

**3x 220 volt 16 amp. C karakteristiek (3x fase, 1x nul en aarde)**

(verwarming blijft verwarmen als de pompen aan staan)

**OF**

**2x 220 volt 16 amp. C karakteristiek: (2x fase, 1x nul en aarde)**

(verwarming schakelt uit wanneer de pompen aan staan)

**OF**

**1x 25 amp. C karakteristiek (1x fase, 1x nul en aarde)**

(verwarming schakelt uit wanneer de pompen aan staan)

Grand Atlantic

Ibiza

Manhattan

Palermo

In alle gevallen moet er een aparte stroomgroep worden aangelegd en de kabel moet direct vanuit de meterkast lopen tot op de plaats waar de Spa komt te staan (plus 5 meter extra om de kabel aan één van de **zijanten** naar binnen te voeren).